

Come montare un pratico contenitore incassato in cucina

Like 0 Tweet

Share



La disponibilità di un contenitore incassato allo stesso livello del piano di lavoro della cucina facilita e velocizza le operazioni di preparazione delle pietanze e aumenta lo spazio di movimento fruibile. E' utile per raccogliere i resti organici delle operazioni di cucina, per mantenere in ammollo i legumi secchi e per le marinature delle carni.

Installato nei piani di appoggio del barbecue o della cucina esterna permette di riparare il contenuto da polveri e insetti e di mantenere ordinato e pulito il piano di lavoro.

Montare il contenitore incassato



Scegliere una casseruola delle dimensioni desiderate e contrassegnarne la circonferenza sul piano da lavoro. Se necessario rimuovere perfettamente le manopole con un disco da taglio in metallo.

Fare il taglio lungo la circonferenza disegnata con una sega da traforo; in alternativa utilizzare il trapano per creare il primo buco dentro il quale fare passare la lama e successivamente il seghetto alternativo per tagliare. Con la carta vetrata o la levigatrice pareggiare il bordo rimuovendo tutte le schegge; arrotondare quindi i bordi in modo che la casseruola si inserisca perfettamente nel piano da lavoro. Incassare infine la casseruola; una volta integrata la pentola al piano di lavoro, chiuderla col coperchio quando non si usa.

In evidenza

Preferire pentole in acciaio a pentole in alluminio qualora si intenda utilizzare il contenitore principalmente per marinature: in presenza di sostanze più acide (come l'aceto e i pomodori) aumenta infatti la migrazione di alluminio negli alimenti causata dalla loro permanenza nei contenitori.

Le operazioni di incasso prevedono il taglio del piano di lavoro: assicurarsi che lo spazio sotto il piano di lavoro sia libero da cavi elettrici, elettrodomestici e oggetti.

Durante le fasi di taglio mantenere gli elettrodomestici a dovuta distanza dall'acqua; qualora si preveda di incassare il contenitore in prossimità del lavello è opportuno chiudere la saracinesca dell'acqua prima di iniziare a tagliare il piano di lavoro.